

# インストールガイド for Windows 7

## LCD-USB7X

弊社製品 LCD-USB7X を Windows 7 で使用するためには、ドライバをダウンロードしてインストールする必要があります。  
ここでは、インストール方法を説明します。

### インストール手順


まだ本製品をパソコンにつながないでください  
インストールが終わってから、つないでください。

- ① アイ・オー・データ機器のサポートライブラリから、最新のサポートソフトをダウンロードします。


**サポートライブラリ** <http://www.iodata.jp/lib/>

- ② ダウンロードしたサポートソフトを展開し、「Setup.exe」をダブルクリックします。

- ③ [同意する]をクリックします。



- ④ インストールが正常に終了すると、タスクトレイに[設定ユーティリティ]アイコンが表示されます。



- ⑤ 本製品をつないでお使いください。

## ディスプレイの設定をする

Windows 7 では、付属の取扱説明書とは異なる方法で設定する必要があります。  
本製品をパソコンにつないだ後、以下の手順に従って設定してください。

① 画面を右クリックし、表示された[画面の解像度]をクリックします。

② 「複数のディスプレイ」を設定します。

表示画面を複製する	クローン（ミラー）モードに相当します。
表示画面を拡張する	マルチディスプレイ（移動）モードに相当します。 ※項目がない場合は、お使いの Windows で設定することはできません。
デスクトップを x のみに表示する	指定したディスプレイのみに画面を表示します。 ※x には数字が入ります。

③ [適用]をクリックします。

④ ②で[表示画面を拡張する]を選んだ場合は、ディスプレイの絵をドラッグして位置を設定します。

⑤ 「向き」を設定します。(本製品の画面を回転する場合)

⑥ [OK]をクリックします。



## メニューの内容

Windows 7 では、メニューの内容が異なります。

アップデートの確認中	最新ドライバを検索します。
ビデオの最適化	この機能を有効にした場合、パソコン側の CPU を動画圧縮優先の処理に切り換えます。
「詳細設定 (A)」	Windows の「画面の解像度」画面を開きます。